
ティッシュフェン圧力鍋(4.5L)

取り扱い説明書(レシピつき)



CONTENTS

圧力鍋のしくみと扱い方

各部の名称	··· 3
各部の役割	4
圧力鍋を使う前に	6
調理前のチェックポイント	7
調理します	8
冷却方法は3パターンあります	9

クッキング

【肉料理】	【豆・卵料理】
ゆで豚10	五目豆18
簡単酢豚10	うずら豆と豚肉のビール煮込み
回鍋肉11	18
豚の角煮11	茶碗蒸し19
鶏の丸ごと煮込み12	
牛肉の赤ワイン煮13	【ご飯料理】
	赤飯20
【魚貝料理】	白飯20
あさりのつくだ煮14	玄米ご飯21
さばのみそ煮14	ちまき21
干し貝柱と玉ねぎの煮込み…15	
たこの柔らか煮15	【デザート&ジャム】
	おしるこ22
【野菜料理】	大根もち22
丸ごとキャベツの煮もの16	甘納豆の蒸しもち23
さつま芋のサラダ17	あんずジャム23
ごぼうのポタージュ17	トマトジャム23

圧力鍋の しくみと扱い方

圧力鍋は、鍋本体とふたを密着させて加熱することで、内部を高温高圧にして調理する鍋です。そのため、調理時間は約½~½に、光熱費は約½ですみ、とても経済的です。しかし、扱い方がよくわからないまま使うと、たいへん危険です。必ず本書3~9頁をすべてお読みになったうえで、お使いください。



● 各部の役割

11 圧力表示ピン

鍋内部の圧力が上がってく ると、徐々にせり上がってき ます。調理するときは、銀色 のリングが圧力の目安になり ます。上のリングが第1リン グ、下のリングが第2リング



です。リングがふたの表面から少しでも出ていたら、 鍋内部にまだ蒸気が残っていることを示します。

2 自動調理スタートバルブ

空気を自動的に排 出する装置です。加 熱後しばらくすると、 圧力放出口から蒸気 か水滴が出て、鍋内 部の余分な空気を逃 がします。蒸気が充 分に発生すると、内



圧で鍋が密閉されます。万一、圧力が高くなりすぎ た場合も、ここから自動的に圧力(蒸気)が排出され るので、安全弁の機能も果たします。

3 圧力(蒸気)放出口

鍋の中の圧力を調 節する際、余分な圧 力が蒸気とともに放 出される部分です。 また、調理が終わっ て内部にまだ蒸気が



残っている場合に、クッキングスライドを「OPEN」 に合わせると、内部の圧力(蒸気)が放出されて、ふた をあけることができます。

4 クッキングスライド(ロック装置)

ふたの開閉時や圧力を放出するとき、洗うとき(6 頁)に用います。



5 ふた取っ手バルブ

鍋内部の圧力が常に一定に保たれるよう、圧力を 調節します。鍋の表側の銀色の部分は、かなり熱く なるので、触らないようにしてください。



6 補助取っ手

圧力鍋を移動させるときは、取っ手と両方を持つ と、持ち運びがらくにできます。

7 ゴムパッキン

シリコン樹脂系の ゴムの輪で、ふたの 内側にはめ込んであ ります。ふたと鍋本 体を密着させ、安全 に密閉します。取り はずして洗えます。



8 安全スリット

自動調理スタートバルブと圧力(蒸気)放出口が、 どちらも動かなくなったときに作動します。安全ス リットからゴムパッキンが押し出され、鍋内部の圧 力(蒸気)を放出して、圧力を調整します。



9 開閉用目印(ふた側)

10 開閉用目印(本体側) ふたを開閉する際

の日印です。ふたを スライドさせてそれ ぞれの目印を合わせ、 ふたを上に持ち上げ るとあきます。閉め るときは、逆の手順 で閉めます。



1 本体

丈夫でさびない18-10ステンレスを使用していま す。厚さは1ミリで、鍋底はステンレス、アルミ、 ステンレスの三重構造になっています。底からの熱 の伝わりがたいへん早く、効率よく調理ができます。 水冷(9頁)するときに鍋底に水を直接つけると、ス テンレスとアルミの層の間に亀裂が入り、鍋底がい たむことがあるので注意します。

12 すのこ(別売り)

13 三脚(別売り)

すのこは、主に蒸しものに利用します。豆類を煮 るとき、すのこを裏返して落しぶたにすれば、圧力 放出口などに豆のかすが詰まるのを防げます。また、 すのこを使うと違う料理を同時に作ることもできる ので、一つの火口でさまざまな献立ができます。

三脚は、すのこを使うときに鍋底から浮かせるた めの台です。すのこに材料を入れたときに、ふたが 閉まらない高さになった場合は、使えません。



*すのこ、三脚は別売りです。お求めは、目次頁の問い 合わせ先にご連絡ください。

● 圧力鍋を使う前に

1 取り扱い方法についての説明を必ず読みましょう

高温高圧で調理する圧力鍋は、正しい使い方をす れば、鍋内部の圧力と温度が一定に保たれるので、 安全に調理することができますが、材料を入れすぎ たり、無理にあけたりすると、中身が吹きこぼれる

2 鍋の扱い方を覚えましょう

【ふたのあけ方、閉め方】 ふたをあけるときは、片 手で取っ手を支え、もう片方の手でクッキングスラ イド(ロック装置)を手前に引きます。クッキングスラ イド上のラインを取っ手上の「OPEN」に合わせて (写真1)、ふた側と本体側の開閉用目印が、直線上に くるようにふたの取っ手を右に回すと(写真2)、ふ たがあきます。

逆に、ふたを閉めるときは、ふた側と本体側の開 閉用目印が直線上にくるように、ふたを鍋本体の上 に置いてぴったりと合わせ、ふたの取っ手を左に回 し、クッキングスライド上のラインを「COOK」に合 わせると、ふたが密閉されます。



などして、たいへん危険です。次頁の「調理前のチェ ックポイント」の項目を使用前に毎回必ずチェック し、圧力表示ピンなどの部品がスムーズに動くか、部 品がしっかりついているかなどを確認しましょう。

【洗い方】 はじめて使うときは、使う前に圧力鍋本 体、ふた、ゴムパッキン、圧力表示ピンの裏側のゴ ムをそれぞれ、台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく 洗ってください。別売りのすのこ、三脚も同様に洗 います。

また、圧力鍋を使い終わったあとは、鍋本体、す のこ、三脚などをお湯にしばらくつけて、こびりつ いた汚れを柔らかくしてから、台所用洗剤で洗いま す。汚れが取れにくい場合は、酢を混ぜて洗うと、き れいになります。ふたは、ゴムパッキン、圧力表示 ピンの裏側のゴムをはずし、洗います。特に、圧力 表示ピンやスタートバルブ、圧力放出口、ゴムパッ キンは汚れやすいので、念入りに洗いましょう。



調理前のチェックポイント

1 圧力表示ピンは動きますか?

圧力表示ピンを裏側から押し、第1リング、第2リ ングが見えるかどうか確かめます。ピンが動かない場 合は絶対に使用せず、目次頁の「お問い合わせ先」ま

でご連絡ください。



2 おもりは見えていますか?

自動調理スタート バルブの中には、お もりが入っています。 ふたを裏返し、銀色 のおもりが見えてい るかどうかを確認し ます(写真1)。

見えないときは、 ふたの上のほうにお もりが上がっている ので(写真2)、バル ブの上から、指でそ っと押し下げます。



3 圧力放出口が詰まっていませんか?

ふたを鍋本体からはずし、クッキングスライド(ロ ック装置)を「WASH」に合わせて圧力放出口を上げ、 穴に何も詰まっていないかどうか確認します。詰ま っていると、圧力を調節するための蒸気を排出でき ないので、危険です。



4 ゴムパッキンはきちんと納まっていますか?

ふたを閉める前に、もう一度確認しましょう。ゴ ムパッキンが正しい位置にきちんと納まっているか、 また、ゴムパッキンが触れる鍋の縁が汚れていない かどうかもチェックしてください。きちんと納まっ ていなかったり、縁が汚れていたりすると密閉でき ず、蒸気が逃げて圧力がかかりにくくなります。



●調理します

1 鍋はから炊きをせず、容量を守りましょう

圧力鍋は、10分間で約200ccの水分が蒸発します。したがって、最低でも250ccの水分を加え、から炊きは絶対にしないでください。材料から出る水分もありますが、本書のレシピに記載した水分量をお守りください。材料は煮汁も合めて、鍋の深さの浴以上は入れないでください。圧力放出口、自動調理スタートバルブの目詰まりや、吹きこぼれの原因になります。豆類などの加熱で量が増えるものや、カレー、シチュー、おかゆなど、加熱時に泡立つものは、煮汁を含めて深さの場までにし、ルウでとろみをつけたら、ふたを取って調理します。また、重曹など急激に泡が出るものや、多量の油は使えません。

2 ふたをきちんと閉めましょう

ふたを閉めたら、必ずロックをしましょう。クッキングスライド(ロック装置)を「OPEN」の位置から「COOK」へずらします(写真1、2)。ふたをしただけで、ロックをせずに火にかけると蒸気がもれ、吹きこぼれの原因にもなります。





3 火にかけます

圧力鍋は火にかけてしばらくすると、圧力放出口 から蒸気か水滴が出て、さらに加熱を続けると鍋内 部の圧力が上がってきます。圧力放出口から蒸気の 放出がやむと、圧力表示ピンが徐々に上がります。

10~23頁の各レシピで指定されているリングが見えたら、すぐにリングが下がらない程度の弱火にし、





ここから加圧時間を計ります。第2リングで加圧する場合は、火力が強すぎると第2リングの下の赤い部分が多く出ますが、このとき鍋の中はかなりの高温高圧の状態になっており、危険です。そのときはいったん火を止め、適正の状態にまでリングが下がったら、ごく弱火にします。火が弱すぎてリングが



下がってしまったときは、リングが見えるまでやや火を強め、 調理時間を少しのばします。

火は、中火から弱 火の間で調節します。

● 冷却方法は3パターンあります

a 自然冷却

指定の時間がきたら火を止め、そのまま圧力表示ピンが自然に下がるまでおきます。火を止めても鍋の中は高温高圧が保たれており、その余熱も調理に利用するのが、自然冷却です。圧力表示ピンが完全に下がるまでは、まだ鍋の中に圧力が残っているので、ピンが完全に下がるまで待ちましょう。もし、まだピンが下がりきらない状態でふたをあけると、クッキングスライドを「OPEN」に合わせたときに蒸気が逃げます。蒸気が残っていると、ふたはあきません。





b 急冷(1)

余熱の調理がいらないときは、すぐに蒸気を抜いて急冷します。 蒸気が勢いよく出て、やけどをする恐れがあるので、かたく絞ったぬれ布巾をふたの上に広げ、取っ手を片手でしっかりと押えます。乾いた布巾では、蒸気の勢いで布巾が飛んでしまうことがあります。もう片方の手でクッキングスライドを手前に引き、「OPEN」に合わせます。シューッという音とともに、鍋内部の圧力(蒸気)が勢いよく出ます(放出口を人に向けないこと)。圧力表示ピンが完全に下がったら、ふたをあけます。

この方法は、豆類などのかさが ふえる料理や、カレーやおかゆな ど沸騰すると泡が出る料理では、 吹きこぼれる心配があるので使い ません。



c 急冷(2)(水冷)

余熱の調理がいらず、しかもできるだけ早く圧力を抜きたいときの冷却方法です。指定の加圧時間に火を止めたあと、鍋を静かに水道の蛇口の下に移動します(鍋を必要以上に揺らしたり、振ったりしないこと)。ぬれ布巾をふたの上に広げ、上から水を静かに流して鍋を冷やし、クッキングスライド(ロック装置)を「OPEN」に合わせ、完全に蒸気を抜きます。ビンが完全に下がったら、ふたをあけます。

この方法も、豆類などのかさが ふえる料理や、沸騰すると泡が出 る料理には、吹きこぼれる心配が あるので使いません。

鍋底は、水に直接あてると、鍋 底のステンレスとアルミの層の間 に電裂が入ることがあり、鍋底が いたみます。

